

Mise à jour du Firmware des imprimantes de la Série A (A2, A3, A4, A6, A8/300)

Informations générales

Le firmware de l'imprimante est sans cesse actualisé (en raison d'ajouts de fonctions, de corrections d'erreurs, etc....).

Le firmware est enregistré dans la mémoire EPROM de l'imprimante. La mise à jour s'effectue en copiant le fichier Firmware par une interface. Les données peuvent provenir d'une disquette, d'un CD ou bien être téléchargées à partir du support technique se trouvant sur le site Internet de cab technologies.

- 1) Mise à jour du Firmware par port parallèle p.2

- 2) Mise à jour du Firmware par FTP
(si votre imprimante possède une carte réseau) p.3

- 3) Mise à jour du Firmware depuis une carte mémoire (CompactFlash) p.3

1) Mise à jour du Firmware par port parallèle

1. Une fois le fichier Firmware trouvé, il faut le décompresser, par ex. à l'aide de WinZIP. Double-cliquer sur le fichier et indiquer un dossier de destination (par ex. ' C:\temp ')
2. Pour effectuer la mise à jour du Firmware, prière de connecter l'imprimante au PC via le port parallèle.
3. Mettre l'imprimante en mode ' Prête ' en appuyant sur la touche **[MODE]**.
4. Sélectionner ensuite à l'aide des touches **[↑]** et **[↓]** le menu ' Maintenance '.
Valider à l'aide de la touche **[↵]**. L'afficheur indique alors ' MàJ Firmware '.
Valider à nouveau en appuyant sur la touche **[↵]**.
5. Dans les cas où la fonction ' MàJ Firmware ' est protégée par un PIN, le message ' PIN: 0000 ' s'affichera alors à l'écran.
Utiliser les touches **[↑]** et **[↓]** pour sélectionner les chiffres du PIN souhaité.
Valider chaque chiffre à l'aide de la touche **[↵]**.
La mise à jour ne commencera qu'une fois les quatre chiffres validés correctement.
6. Sur le PC:
 - sous Win 95, 98 ou ME,
faire ' Démarrer ', ' Exécuter ', taper ' command ' au clavier puis ' OK '
 - sous Win NT, 2000, XP ou 2003,
faire ' Démarrer ', ' Exécuter ', taper ' cmd ' au clavier puis ' OK '.

Dans la fenêtre ainsi ouverte, taper:
' copy C:\temp\2.._..... lpt1 /b '
Valider en appuyant sur la touche **[↵]**.

7. Sur l'imprimante:
La barre de progression doit avancer. Lorsque la totalité des informations a été transféré, l'imprimante affiche ' OK **[↵]** '. La mise à jour est terminée.
Valider en appuyant sur la touche **[↵]** afin de ré-initialiser l'imprimante.

En cas d'erreur, prière de noter le code affiché et de se reporter au guide d'utilisation de l'imprimante au chapitre ' Mise à jour (update) Firmware '.

2) Mise à jour du Firmware par FTP (si votre imprimante possède une carte réseau)

1. Ouvrir *internet explorer* (ou un autre client FTP) et saisissez ' ftp://' suivi de l'adresse IP de l'imprimante (par exemple ' ftp://192.168.10.110 ').
2. Sous *internet explorer*, dans le menu 'fichier', sélectionner ' se connecter en tant que ' et saisir comme nom d'utilisateur ' root ' et comme mot de passe votre code PIN.
3. Aller dans le dossier ' system ' et copier/coller le firmware dans ce dossier.
4. Sur l'imprimante, la barre de progression doit avancer.
Lorsque l'ensemble des informations sont transférées, l'imprimante affiche ' OK '.
5. Valider en appuyant sur la touche **CANCEL** pour que l'imprimante se ré-initialise.

En cas d'erreur, prière de noter le code affiché et de se reporter au guide d'utilisation de l'imprimante au chapitre ' Mise à jour (update) Firmware ' .

3) Mise à jour du Firmware depuis une carte mémoire (CompactFlash)

1. Copier le fichier Firmware vers la carte mémoire dans le dossier ' misc '.
2. Mettre l'imprimante en mode ' Prête ' en appuyant sur la touche **MODE** et insérer la carte mémoire.
3. Sélectionner à l'aide des touches **↑** et **↓** le menu ' Maintenance ' et valider en appuyant sur la touche **CANCEL** .
4. Sélectionner à l'aide des touches **↑** et **↓** le menu ' firmw fr. card ' et valider avec la touche **CANCEL**.
5. Sélectionner le fichier Firmware à utiliser et valider en appuyant sur la touche **CANCEL** de l'imprimante.
6. Sur l'imprimante la barre de progression doit avancer.
Lorsque l'ensemble des informations sont transférées, l'imprimante affiche ' OK '.
7. Valider en appuyant sur la touche **CANCEL** pour que l'imprimante se réinitialise.

En cas d'erreur, prière de noter le code affiché et de se reporter au guide d'utilisation de l'imprimante au chapitre ' Mise à jour (update) Firmware ' .