

## 16 Accessoires pour modèles « P »

### Pour le pré-décollement automatique ou sur demande



#### 1 Interface de pré-décollement ou de pause

Pour la distribution des étiquettes, une interface de pré-décollement manuelle ou automatique est nécessaire.

#### Arête de pré-décollement rallongée

Si les étiquettes se décolle difficilement du support, l'utilisation d'une arête rallongée de 10 mm équipée d'un axe de déviation est conseillée.



#### Interface de pré-décollement PS 8 pour un usage manuel

La cellule détecte le pré-décollement de l'étiquette et interrompt l'impression. La prochaine étiquette sera imprimée dès que la précédente aura été retirée.



#### Interface de pré-décollement PS 5 pour un usage automatique

L'impression et la distribution de l'étiquette sont déclenchées par un signal externe. La prise de l'étiquette se fait par un applicateur ou un robot.

Entrées : start, étiquette retirée, erreur externe  
Sorties : tâche d'impression, imprimante indisponible, impression démarrée, étiquette pré-décollée



#### Interface de pré-décollement PS 6 pour un usage manuel ou automatique

1. Comme pour la PS8, l'étiquette suivante est imprimée dès que la précédente a été retirée.
2. Distribution sur demande par un déclencheur coup de poing ou une pédale ou un par un signal externe comme sur la PS 5.



#### Interface de pré-décollement rallongée PS 9 pour un usage manuel ou automatique

Pour la distribution d'étiquettes dont les contours ne sont plus détectés par l'interface PS 6 classique. Le rallongement du déport est réalisé d'après la demande du client.



#### Interface de pause PS7 pour modèles de base et modèles « P »

L'impression est interrompue par un signal externe. L'impression de l'étiquette en cours est achevée.

Entrées : pause, erreur externe  
Sorties : tâche d'impression  
imprimante indisponible  
impression démarrée

#### Imprimer et distribuer sur demande

Un déclencheur coup de poing ou une pédale automatique peuvent se connecter aux interfaces de pré-décollement PS6, PS9 ou à l'interface de pause PS7 pour démarrer l'impression.



#### Déclencheur coup de poing

Permet de démarrer l'impression et la distribution.



#### Pédale automatique

La pédale déclenche l'impression ou la distribution.



#### Connecteur pour usage automatique

Pour la connexion des signaux externes en usage automatique. Connecteur Sub-D 15 broches avec bornier à visser.



#### Contrôle à distance

Si le panneau de commande de l'imprimante n'est plus accessible après la mise en production, il est possible de connecter le contrôle à distance. Il possède en plus un emplacement pour carte CompactFlash Type I et un port USB maître.